Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
5117	A	1 (F20/F21)	c'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	L	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	*	-	-	-	-	●	-	-	●	**	C2	32	* Включение обогрева передних сидений ** На руле – «+», «-». Блокировка по CAN на бензиновом двигателе Уровень топлива отображается в литрах C1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 31(CAN2) - Два длинных. 32(CAN2) – Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)
5117	A	2 (F22/F23)	c'14→	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	L	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	*	-	-	-	-	-	●	**	-	-	* Включение обогрева передних сидений ** На руле – «+», «-». Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	
5117	A	3 Gran Turismo (F34)	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	L	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	*	-	-	-	-	-	●	**	C2	32	* Включение обогрева передних сидений ** На руле – «+», «-». C1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 31(CAN2) - Два длинных. 32(CAN2) – Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)		
5116	A	4 (F33/F36/F32)	c'13→17	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	-	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания				
						Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																					
						дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0
	1716	A		C4 Grand Picasso II	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуются активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low	
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A		DS3 I	с'10→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	A	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксонам Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow	
	1711	A		DS4	с'11→15	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуются активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low		
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A		DS5	с'12→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	A	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксонам Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L		
				Jumper II	с'06→14	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
	1726			Berlingo (B9)	с'08→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ****	E/2 - Звуковая индикация по CAN ****		
2619	B	Inspire V	c'07→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2621	B	Fit III hybrid	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2622	B	CR-V V	c'16→	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	* кнопки на руле "up/down/right/left" Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания											
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зжигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ****	E/2 - Звуковая индикация по CAN ****				
3128	A	Genesis G90 I sedan	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●				●	*	A	●	●	●	**	-	-	-	-	-	-	●	***	-	-				
		Genesis G80 I sedan	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●				●	*	A	●	●	●	**	-	-	-	-	-	-	-	-	●	***	-	-	
3115	B	Genesis I (BH) coupe	c'08→12	●	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3124	A	Genesis I Re. (BH) coupe	c'12→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	-	-	-				●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3116	A	Solaris I Family / start-stop	c'11→16	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●				-	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-		
3117	A	Grandeur V (HG)	c'12→16	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3118	A	Grandeur V (HG)	c'12→16	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-				●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	
3119	A	Santa Fe II keyless / start-stop	c'10→12	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	*	●	-	-	-	-				-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

* Имитация открытия двери
 ** При отключенной штатной охране
 *** Кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике; на руле - "Mute", "OK", "Mode".
 Подключение: CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета ; CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

* Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

* Кнопка отпирания на крышке багажника
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
 Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* На руле: кнопки регулировки громкости, меню навигации "вверх", "вниз".
 Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разьем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета

Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.
 Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
3125	A	Creta I (GC)	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	C1	-	C1- Моргание индикаторами на приборной панели Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3126	A	Solaris II radio-key	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3126	A	Solaris II keyless / start-stop	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3127	A	Solaris II std. key	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
*** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания														
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																														
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	амортизатор	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ****	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ****			
3216	A	Cee'd II (JD) start-stop	c'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	*	-	-			
3220	A	Cee'd II (JD) radio-key	c'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	*	-	-		
3218	A	Sorento II Re. (XM)	c'12→17	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	*	-	-		
3219	A	Quoris I (KH)	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	*	-	-		
3221	A	Cerato III (YD)	c'13→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	*	-	-	
3222	A	Venga I Re. (YN) Prestige	c'15→17	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

* Кнопка отпирания на крышке багажника
 ** Только в комплектации Keyless
 *** Команда имитации открытия двери для А3
 Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
 Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Кнопка отпирания на крышке багажника
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)
 Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле - "Vol+", "Vol-", "Cruise Set+/Set-/Cancel".
 ** В зависимости от комплектации
 Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)

* Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")
 Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Кнопка отпирания на крышке багажника
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания														
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'16→	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
3227	A	Sportage IV (QL)	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	A	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3126	A	Rio IV (FB) radio-key/start-stop	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	*зависит от комплектации Подключение к CAN1 и CAN2 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) Can1High - желтый, Can1Low - черный; Can2High - красный, Can2Low - синий (или диагностический разъём : контакт №6 - Can2High, контакт №14-Can2Low)
3127	A	Rio IV (FB) std. key	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3224	A	Cerato III Re. (YD) keyless	c'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	* Поднятие пассажирских стекол ** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3229	A	Cerato III Re. (YD) std. key	c'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	A	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3230	A	Mohave I Re. (HM) standard key	c'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	A	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания													
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ****	3/2 - Звуковая индикация по CAN ****	
MINI	5111	B	MINI COOPER (R56)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	*	-	-	-	●	-	●	●	**	-		
			MINI ONE (R56)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	*	-	-	-	●	-	●	●	**	-
	5118	B	Cooper (R50)		-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
 ** На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда».
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/Z - Световая индикация по CAN ****	З/2 - Звуковая индикация по CAN ****		
2348	A	Murano	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●				●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	
																																				Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow							

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
1714	A	Expert	с'12→16	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	A	Boxer	с'06→12	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	A	Boxer	с'13→	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow		
1733	A	3008	с'17→	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	CAN1 и CAN2 находится в синем 60 пиновом разъеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №10-CanHigh , контакт №8-CanLow; подключение CAN2 - контакт №25-CanHigh , контакт №23-CanLow.	
1734	A	Traveller	с'17→	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разъем серая вставка Зелёный - CanHigh , Коричневый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
4218		Megane IV	c'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
4218		Talisman	c'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
4219		Kadjar	c'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Робот - статус нейтрал при МКПП. *отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
4219		Koleos	c'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
4216	A	Trafi	c'07→	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
4220	A	Duster II (T4) radio-key (2-button)	c'15→	●	●	●*	●*	-	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	L	●	●	●	●	●	A	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* отображается как задние двери ** статус мкпп (положение не нейтраль) ***сцепление	
4220	A	Dokker	c'17→	●	●	●*	●*	-	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	L	●	●	●	●	●	A	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
SAAB	4112	B	9-3	c'02→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																		
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным классоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ****	3/2 - Звуковая индикация по CAN ****							
TOYOTA		Auris	c'12→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●					●	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нео - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.				
		Ractis	c'10→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●					●	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2121	A	C-HR	c'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	L				-	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.	
	2124	B	Crown (S200)	c'08→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	L				●	●	A	●	●	●	-	●	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2125	B	Crown (S180)	c'03→09	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	2126	B	Corolla Axio	c'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-				●	●	A	*	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2514	A	GT86	c'12→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-				●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2115	B	Mark_X	c'07→09	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2121	A	Mark_X	c'09→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-				●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2129	B	Prius (NHW20)	c'07→10	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания										
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																														
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	E/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
2133	B	Estima	c'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2134	B	Harrier	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	A	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	* статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2141	A	Prius (XW50)	c'15→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопки круиз-контроля "up", "down" **3-х кратное моргание лампой отключения радара ***три двойных сигнала приборной панели Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh - голубой, CanLow - белый.
		Land Cruiser 200 рестайлинг II	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L	-	-	-	●	●	A	●	●	-	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал *** Включение обогрева переднего и заднего стекол ****Кнопки валидатора: круиз контроль "SET+", "SET-", "CANCEL" (при вкл. заж.); ручка КПП вправо (при выкл.) Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow		
		Land Cruiser Prado IV Re.2 (J150)	c'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L	-	-	-	●	●	A	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Подключение к CAN1: За щитком приборов Фиолетовый-CanHigh, Белый-CanLow	
		Fortuner II (AN160) radio-key / start-stop	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания									
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ****	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ****		
VOLKSWAGEN	1131 1133	A Touareg II +Re. (NF)	c'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	L	●	●	●	●	●	*	Г	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-		
	5212	A Crafter	c'06→16	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	A	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1128	A Golf VII (MQB)	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	L	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1136	A Passat B8 (MQB)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	L	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

*Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему
 ** Включение обогрева лобового стекла и руля (для 1131)
 Слейв с брелока работает и при включенном зажигании
 Кнопки валидатора: левый джойстик вверх, правый джойстик вверх, круиз: торцевая кнопка и рычаг на себя, кнопка вод. стекла - 2-е положение
 Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы
 Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)
 Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод. двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
 Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow-коричневый провод

Слейв режим работает и при включенном зажигании
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Вкл. выкл функции "старт-стоп".
 Управление багажником только при снятой штатной охранной системе
 ** на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ****	3/2 - Звуковая индикация по CAN ****				
VOLVO	1516	A	XC70	c'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1516	A	S80	c'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1517	B	V50	c'04→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1518	A	S40	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1521	A	V40	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1523	A	XC90	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* управление по CAN Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме контакт № 6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow